

Declaração de contaminação de equipamentos e componentes de vácuo – Procedimento HS1

Antes de devolver seu equipamento, você deve nos avisar se as substâncias que foram utilizadas (e produzidas) no equipamento podem ser perigosas. Essas informações são fundamentais para a segurança de nossos funcionários e de todas as partes envolvidas, além de determinar os procedimentos empregados para fazer a manutenção do seu equipamento. Preencha a Declaração (HS2) e envie-a para nós antes de despachar o equipamento. É importante observar que essa declaração se destina somente a uso interno e não está relacionada com quaisquer exigências ambientais ou de segurança de transporte locais, nacionais ou internacionais. Como a pessoa que enviará o equipamento, é sua responsabilidade assegurar o cumprimento da legislação aplicável.

Condições do equipamento	Descrição
Equipamento não contaminado	O equipamento não foi usado, ou foi usado somente com substâncias que não são perigosas. Ele pode ter sido testado, mas sem conexão com qualquer processo ou equipamento de produção, e exposto apenas a nitrogênio, hélio ou ar.
Equipamento contaminado	O equipamento foi usado com qualquer substância classificada como perigosa de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado das Nações Unidas para classificação e rotulagem de produtos químicos (GHS), a Regulamentação da UE Nº 1272/2008 sobre a classificação, rotulagem e embalagem (CLP) ou as regulamentações de Saúde e Segurança Ocupacional dos Estados Unidos (29CFR1910.1200, Comunicação de Risco).
O equipamento foi usado com substâncias radioativas, agentes biológicos ou infecciosos, mercúrio, bifenilos policlorados (PCBs), dioxinas ou azida de sódio	Você deve descontaminar o equipamento antes de devolvê-lo a nós. Você deve enviar um teste independente de descontaminação (por exemplo um laudo de análise) para nós, juntamente com a Declaração (HS2). Telefone para seu contato para obter orientação.

Procedimento	Descrição de detalhes
Obter um Número de autorização de devolução	Entre em contato conosco para obter esse número.
Preencher a Declaração de contaminação de equipamentos e componentes de vácuo (HS2)	O reparo e/ou a manutenção de equipamentos a vácuo só podem ser realizados quando uma declaração precisa e totalmente preenchida tiver sido enviada. O não preenchimento resultará em atraso.
Seu equipamento está contaminado?	Você deve entrar em contato com seu transportador para garantir que você classifique o perigo adequadamente e marque, declare e envie o equipamento de acordo com as leis aplicáveis que regem o envio de materiais contaminados/perigosos. Como a pessoa que enviará o equipamento, é sua responsabilidade assegurar o cumprimento da legislação aplicável. Equipamentos contaminados com alguns materiais perigosos, como subprodutos de semicondutores, podem não ser adequados para envio aéreo; entre em contato com seu transportador para obter orientações.
Remover todos os traços de gases perigosos	Passar um gás inerte através do equipamento e quaisquer acessórios que forem devolvidos a nós. Sempre que possível, drene todos os fluidos e lubrificantes do equipamento e seus acessórios.
Selar todas as entradas e saídas do equipamento (incluindo aquelas onde os acessórios foram conectados)	Para equipamentos contaminados, use flanges cegos Para produtos não contaminados, use uma fita resistente
Lacrar o equipamento em uma sacola ou folha de polietileno/polietileno grossa.	
Seu equipamento é grande?	Amarre o equipamento e seus acessórios em um pallet seguro
Seu equipamento é pequeno?	Embale em uma caixa resistente e adequada
Escaneie uma cópia da via original da Declaração (HS2) com assinatura e a envie por e-mail ou por correio para nós.	A Declaração deve chegar antes do equipamento e deve estar assinada.
Entregue uma cópia da Declaração (HS2) ao transportador.	Você deve informar ao transportador se o equipamento está contaminado.
Anexe a Declaração original à parte externa da embalagem do equipamento, dentro de uma sacola transparente à prova de água.	Lacre a Declaração original num envelope adequado
ESCREVA CLARAMENTE O SEU NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO NA PARTE EXTERNA DO ENVELOPE OU NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM DO EQUIPAMENTO.	