

## Izjava o kontaminaciji vakuumske opreme in komponent – postopek HS1

Pred vračilom opreme nas morate opozoriti, če so snovi, ki ste jih uporabili (in proizvajali) v opremi, lahko nevarne. Ta informacija je zelo pomembna za varnost naših uslužbencev in vseh sodelujočih oseb ter določa način rokovanja pri servisiranju vaše opreme. Izpolnite izjavo (HS2) in nam jo pošljite, preden odpošljete opremo. Vedite, da je ta izjava le za interno uporabo ter ni povezana z lokalnimi, državnimi ali mednarodnimi okoljskimi zahtevami in zahtevami za varnost pri prevozu. Kot oseba, ki namerava poslati opremo, morate zagotoviti skladnost z veljavnimi zakoni.

| Stanje opreme   | Opis  |
|---|---|
| Neonesnažena oprema   | Oprema ni bila uporabljena ali je bila uporabljena le s snovmi, ki niso nevarne. Lahko je bila preizkušena, vendar ni povezana z nobeno procesno ali proizvodno opremo ter izpostavljena samo dušiku, heliju ali zraku.   |
| Onesnažena oprema   | Oprema je bila uporabljena s katerimi koli snovmi, ki po globalno usklajenem sistemu za razvrščanje in označevanje kemikalij Združenih narodov (GHS), Direktivi EU št. 1272/2008 o razvrščanju, pakiranju in označevanju kemikalij (CLP) ali standardih ameriškega Urada za varnost in zdravje pri delu (29CFR1910.1200, obvestilo o nevarnosti) spadajo med nevarne. |
| Oprema je bila uporabljena z radioaktivnimi snovmi, biološkimi ali kužnimi agensi, živim srebrom, polikloriranimi bifenili (PCB-ji), dioksini ali natrijevim azidom | Preden nam opremo vrnete, jo morate razkužiti. Skupaj z izjavo (HS2) nam morate poslati neodvisen dokaz razkužitve (na primer potrjeno analize). Za nasvet pokličite kontaktno osebo po telefonu.   |

| Postopek  | Podroben opis   |
|---|---|
| Pridobite številko odobritve vračila  | Stopite v stik z nami, da dobite to številko.   |
| Izpolnite izjavo o kontaminaciji vakuumske opreme in komponent (HS2)  | Popravilo in/ali servis vakuumske opreme se lahko izvede le, če pošljete natančno in popolno izjavo. Neizpolnitev bo povzročila zamudo.   |
| Ali je vaša oprema onesnažena?  | Obrniti se morate na prevoznika, da zagotovite, da ste ustrezno opredelili nevarnost, označili, vnesli značilnosti in poslali opremo skladno z veljavnimi zakoni, ki urejajo pošiljanje okuženih/nevarnih snovi. Kot oseba, ki namerava poslati opremo, morate zagotoviti skladnost z veljavnimi zakoni. Oprema, ki je onesnažena z nekaterimi nevarnimi snovmi, kot so polprevodni stranski proizvodi, morda ne bo primerna za letalski prevoz – za nasvet povprašajte svojega prevoznika. |
| Odstranite vse sledi nevarnih plinov  | Skozi opremo in dodatke, ki nam jih boste vrnili, spustite inertni plin. Kjer je mogoče, izpustite vso tekočino in maziva iz opreme in dodatkov.  |
| Zatesnite vse dovode in odvode opreme (vključno s tistimi, na katere so bili priključeni dodatki)                   | Za onesnaženo opremo uporabite tesnilne prirobnice<br>Za neonesnaženo opremo uporabite močan lepilni trak   |
| Opremo zavijte v debelo polietilensko vrečko ali ponjavo.   |   |
| Ali je vaša oprema velika?  | Opremo in njene dodatke privežite na varno paleto   |
| Ali je vaša oprema majhna?  | Pakirajte jo v ustrezno močno škatlo  |
| Kopijo izvornika s podpisom izjave (HS2) optično preberite in nam jo pošljite po elektronski ali navadni pošti.     | Izjava mora prispeti pred opremo in mora biti podpisana.  |
| Kopijo izjave (HS2) dajte prevozniku.   | Prevozniku morate povedati, če je oprema kontaminirana.   |
| Izvirno izjavo pritrdite na zunanjo stran paketa z opremo v prozorno, za vodo neprepustno vrečko.                   | Izvirno izjavo dajte v primerno ovojnico  |
| <b>ŠTEVILKO ODOBRITEV VRAČILA RAZLOČNO NAPIŠITE NA ZUNANJO STRAN OVOJNICE ALI NA ZUNANJO STRAN PAKETA Z OPREMO.</b> |   |